

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ АДП-УВП280



НАЗНАЧЕНИЕ

Переходник для вычислителей УВП-280 предназначен для подключения проводов к разъемам RS485/CAN/ALARM вычислителей УВП-280А.01 и УВП-280Б.01 через клеммы.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК СИГНАЛЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Контакт разъема DB9	Обозначение	Назначение
1	OUTCOM	Общий провод выходов ALARM1 и ALARM2
2	CANL*	Линия L интерфейса CAN для соединения блока вычислений и ПИК3.01 вычислителя УВП-280Б.01
3	TERM485	Согласующее сопротивление для RS485 (для включения замыкается контактом 4 установкой в переходнике перемычки T485)
4	RS485/B	Линия B интерфейса RS485
5	RS485/A	Линия A интерфейса RS485
6	TERMCAN*	Согласующее сопротивление для CAN (для включения замыкается контактом 7 установкой в переходнике перемычки TCAN)
7	CANH*	Линия H интерфейса CAN для соединения блока вычислений и ПИК3.01 вычислителя УВП-280Б.01
8	OUT1	Выход ALARM1
9	OUT2	Выход ALARM2

* - в вычислителе УВП-280А.01 контакты 2, 6, 7 не используются.