

Использование переходника [АДП-УВП280](#) для подключения к вычислителям УВП-280 сигналов RS485, CAN, ALARM существенно облегчает обслуживание вычислителей, так как подключение/отключение проводов соответствующих сигналов выполняется через клеммы.